

Instrukcja zabezpieczania i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo – wzór

1. Instrukcja zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, zwana dalej instrukcją, ustala podstawowe zasady i warunki techniczne zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
2. Ustalone instrukcją warunki techniczne zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo dotyczą wykonawców obcych prowadzących prace niebezpieczne pożarowo w obiektach.
3. Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo określonych instrukcją należy rozumieć:
 - różnego rodzaju spawanie, cięcie palnikiem, podgrzewanie, wyżarzanie, lutowanie itp.,
 - używanie otwartego ognia w jakiegokolwiek innej postaci podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
4. Prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo w strefach, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych oraz instalacjach i urządzeniach, zaliczonych do kategorii zagrożenia wybuchem oraz tam, gdzie występują materiały palne, może mieć miejsce pod warunkiem zachowania wszelkich postanowień wynikających z przepisów niniejszej instrukcji.
5. Decyzję o wydaniu zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo w strefie niebezpiecznej (zagrożonej wybuchem) muszą zawsze poprzedzać prace przygotowawcze i zabezpieczające, polegające na obniżeniu stężeń substancji wybuchowych poniżej 10 proc. ich dolnej granicy wybuchowości oraz usunięciu z tej strefy materiałów palnych.
6. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Czynności przygotowawcze do prac niebezpiecznych pożarowo

1. Przygotowanie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

- budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają się odbywać prace niebezpieczne pożarowo, oczyścić z wszelkich materiałów palnych,
- przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac,
- jeżeli warunk, o którym mowa w pkt poprzednim nie może być spełniony, wszelkie urządzenia lub materiały palne zabezpieczyć przed działaniem ognia, rozprysków spawalniczych itp. przez osłonięcie kocami gaśniczymi, arkuszami blachy, tekturą azbestową, względnie w inny sposób,
- przed przystąpieniem do prac sprawdzić, czy w sąsiednim pomieszczeniu nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych itp.,
- jeżeli w pobliżu miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo znajdują się otwory przełotowe, instalacyjne, kablowe itp., należy uszczelnić je materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia przeniknięcia rozprysków spawalniczych, odcinanych części metalowych itp. do sąsiednich pomieszczeń bądź na niższe kondygnacje, wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacją palną zabezpieczyć przed rozpryskami, bezpośrednim działaniem ognia i uszkodzeniami mechanicznymi,

**Aby czytać dalej, potrzebujesz pełnego dostępu.
Przeglądaj wszystkie materiały w ramach abonamentu lub prenumeraty.**

Korzyści:

- nielimitowany dostęp do treści,
- aktualizacje materiałów w niezbędnikach, nawet do 2 razy w tygodniu,
- e-czasopisma w nowej, wygodnej formie,
- dodatkowe materiały i wzory dokumentów do pobrania,
- dostęp do porad cenionych ekspertów i praktyków,
- zniżki na kolejne produkty, szkolenia i webinary

i znacznie więcej...

**Zamów na: www.oficynamm.pl
lub skontaktuj się z nami: 800 702 902, bok@oficynamm.pl**